

SIGMA

NBS 1

Mode d'emploi

Set pour ordinateur portable 3-en-1

Chère cliente,
Cher client,

Toutes nos félicitations pour l'achat de ce produit **SIGMA**. Comme tous les produits **SIGMA**, celui-ci a été fabriqué selon les connaissances techniques les plus récentes et avec des éléments électriques et électroniques modernes et sûrs.

Avant d'utiliser cet appareil, prenez le temps de lire ce mode d'emploi.

Merci beaucoup !



GXK0288

MCCB, Nijverheidsstraat 70,
B-2160 Wommelgem

Fabriqué en Chine pour
Importé par :
M.C.C.F
5, rue des grands Prés
92024 NANTERRE
France

MISES EN GARDE


- Si la souris est accidentellement mouillée de quelque manière que ce soit, essuyez-la et séchez-la soigneusement.
- La souris doit être maniée avec la plus grande précaution. Ne la laissez jamais tomber et ne l'exposez pas à la poussière ou à la saleté.

CONSEILS D'UTILISATION

Ce set 3 en 1 comporte une sacoche pour portables jusqu'à 25,4 cm (10"), une souris optique USB et un tissu microfibras de nettoyage.

- La sacoche peut contenir un netbook ou un ordinateur portable d'une taille n'excédant pas 25,4 cm (10").
- Le tissu microfibras est spécialement conçu pour enlever la poussière des claviers et des écrans d'ordinateurs portables.

CONNEXION AVEC UN ORDINATEUR

- Branchez la souris sur un port USB de votre ordinateur.
- Les ports USB sont signalés par le symbole .
- L'ordinateur installe automatiquement les pilotes requis.

UTILISATION DE LA SOURIS

- Le fonctionnement de la souris est optimal sur les surfaces stratifiées. Les surfaces non-stratifiées (ex : le verre) et les surfaces réfléchissantes (ex : miroirs, surfaces polies) sont inadéquates. L'utilisation sur une surface comportant des motifs décoratifs réguliers est déconseillée, car elle est de nature à fausser la perception des mouvements de la souris.
- Les boutons gauche et droit et la molette centrale ont les fonctions habituelles. Référez-vous au manuel d'utilisation Windows ou aux aides en ligne pour plus de détails.
- **Attention!** En cas de dysfonctionnement lié à une décharge électrostatique, il suffit de séparer brièvement la souris de l'ordinateur pour la réinitialiser.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- **Attention:** n'utilisez ni produit abrasif ni éponge à récurer pour nettoyer votre ordinateur.
- N'utilisez que des nettoyants doux.
- Le boîtier de l'appareil doit être régulièrement nettoyé au moyen d'un chiffon légèrement imbibé d'eau.

DONNEES TECHNIQUES

Exigences du système:

Windows® 2000, XP, Vista, Windows®7

Mac OS 8.6 ou au-dessus, Mac OS X

Port USB

Souris : 5 V , USB

Résolution : 800 dpi

Informations sur la protection de l'environnement



Tout appareil électrique usé est une matière recyclable et ne fait pas partie des ordures ménagères! Nous vous demandons de bien vouloir nous soutenir en contribuant activement au ménagement des ressources et à la protection de l'environnement en déposant cet appareil dans des sites de collecte (si existants).

GARANTIE

La garantie légale s'applique à ce produit.

Toute réclamation doit être formulée immédiatement après constatation.

La demande de garantie peut être formulée par l'acheteur ou par un tiers. Le droit de garantie ne s'applique pas dans les cas suivants : mauvaise utilisation ou fausse manipulation, stockage ou rangement non soigné, mauvais branchement ou montage, violence faite à l'appareil ou toute autre influence extérieure. Nous vous recommandons de lire attentivement le mode d'emploi qui vous fournira des informations importantes.

Toute demande de garantie de l'acheteur est soumise à la présentation de la preuve d'achat.

Remarques:


1. Si votre produit ne fonctionne plus correctement, merci de vérifier au préalable si une mauvaise manipulation ou une coupure d'électricité, par exemple, n'est pas à l'origine de ce dysfonctionnement.
2. Merci de fournir dans tous les cas les informations et documents suivants relatifs à votre produit défectueux:
 - Preuve d'achat
 - Désignation de l'appareil / type / marque
 - Description la plus précise possible du dysfonctionnement ou du défaut.

Pour toute demande de garantie ou pour signaler un dysfonctionnement, veuillez vous adresser à votre magasin.

GWL 7/08 E/FR

27 x 17 mm

SIGMA NBS 1

5 V  via USB



GXK0288



100205

Fabriqué en Chine pour
Importé par :
M.C.C.F.
5, rue des grands Prés
92024 NANTERRE
France

FR

MCCB, Nijverheidsstraat 70,
B-2160 Wommelgem

Belgium